

硫化阳极保护移位电仪工作量

1. 十个阳极保护控制柜移位, 需做底座, 10#槽钢 42 米.
2. 放置 6mm² 阳保独股电缆 1800 米, 10mm² 阳保独股电缆 800 米, 10X5 电源线 140 米, 十个保控制柜拆接线、现场 180 只阳极保护拆接线及调试.
3. 放置 100X50 桥架 300 米, 40X40X5 镀锌角铁 180 米制作桥架支架.
4. 施工单位需提前勘查现场.

电仪保障部

2023 年 4 月 22 日

